

**INTEX® ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ****311  
IO****Εναωματωμενη ηλεκτρικη αντλια αεροσ Fast-Fill™****Μοντελο 620PC****220 – 240 V~ 50 Hz 130 W****ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑ****ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ, ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ, ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ****ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

- **ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΒΑΖΕΤΕ ΕΝΑ ΝΗΠΙΟ ΓΙΑ ΥΠΝΟ ΠΑΝΩ ΣΕ ΣΤΡΩΜΑ ΑΕΡΑ.**
- Μην εισάγετε ποτέ εύφλεκτες ουσίες, όπως, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΚΕΥΝΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΑΕΡΟΖΟΛ, στο φουσκωτό στρώμα, επειδή ενέχει κίνδυνος ανάφλεξης ή έκρηξης.
- Το προϊόν δεν αποτελεί παιχνίδι. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να αφήνονται χωρίς επιτήρηση, όταν χρησιμοποιούν το φουσκωτό στρώμα.
- Κρατάτε την τσάντα αποθήκευσης μακριά από μωρα ή παιδιά. Η τσάντα αποθήκευσης δεν αποτελεί παιχνίδι. Όταν δεν την χρησιμοποιείτε. Την διπλώνετε και την αποθηκεύετε σε μέρος στο οποίο δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση τα παιδιά.
- Μην στεκεστέ, αναπηδάτε ή χρησιμοποιείτε το φουσκωτό στρώμα-κρεβάτι σαν τραμπολίνο.
- Μην χρησιμοποιείτε στο νερό ή κοντά στο νερό. Δεν είναι κανενός είδους ραφί.
- Μην το τοποθετείτε δίπλα σε σκαλές, πορτές, ακρές επιπέδων και υγρές, αιχμηρές ή ευθραυστές επιφάνειες. Διατηρείτε επαρκή απόσταση μεταξύ του φουσκωτού στρώματος και άλλων αντικειμένων, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε παγίδευση.
- Βεβαιώνετε ότι η περιοχή στην οποία θα τοποθετηθεί το στρώμα-κρεβάτι είναι επίπεδη, λεία, οριζόντια και καθαρή από αιχμηρά αντικείμενα που μπορούν να τραυματίσουν το φουσκωτό.
- Κρατάτε τα κατοικίδια μακριά από το φουσκωτό στρώμα-κρεβάτι. Υπάρχει πιθανότητα να το σχίσουν ή να το τραυματίσουν με τα νύχια τους.
- Όταν κοιμάστε στις ακρές του στρώματος, υπάρχει λιγότερη σταθερότητα. Προσπαθείτε να κοιμάστε στη μέση.
- Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική αντλία αεροσ για περισσότερο από 5.5 λεπτά κάθε φορά, αφήνετε να περάσουν 30 λεπτά μέχρι να την χρησιμοποιήσετε ξανά.
- Την αποσυνδέετε από το ηλεκτρικό ρεύμα.
- Μην φραζέτε την διόδo του αέρα ή μην εισχωρείτε οποιοδήποτε αντικείμενο μέσα στα ανοίγματα.
- Εάν έχει φθαρεί το καλώδιο τροφοδοσίας, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτημένο τεχνικό, έτσι ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε ατυχήματα.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην φερέτε ποτε σε επαφή την ηλεκτρική αντλία αεροσ με το νερό. Μην την αφήνετε εκτεθειμένη στην βροχή και να την αποθηκεύετε πάντα σε εσωτερικό χώρο.
- Αυτό το μηχανήμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον τους έχουν δοθεί οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και βρίσκονται υπό επίβλεψη ή καθοδήγηση και να κατανοούν τις κινδύνους που συνεπάγεται.
- Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με το μηχανήμα. Ο καθαρισμός και η συντήρηση του μηχανήματος δεν επιτρέπονται στα παιδιά, χωρίς επίβλεψη.

**ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΒΥΓΗ ΑΣΘΥΞΙΑΣ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ.**


**ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ**

**ΟΔΗΓΙΕΣ****311  
IO****Γενικά**

- Δεν απαιτείται κάποια συντήρηση της αντλίας αέρα.
- Η συσκευή θα πρέπει να τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε η πρίζα να είναι προσβάσιμη.
- Χρησιμοποιείτε μόνο διάλυμα ήπιου απορρυπαντικού για τον καθαρισμό. Μη χρησιμοποιείτε καθόλου χημικές ουσίες.
- Στην περίπτωση επιδιορθώσεων, χρησιμοποιήστε κοινή κόλλα PVC και μπαλώματα.

**ΠΡΟΣΟΧΗ**

Για να αποτραπεί κίνδυνος λόγω ακούσιας επαναφοράς του θερμικού διακόπτη, αυτή η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται από εξωτερική διακοπτική διάταξη, όπως χρονοδιακόπτη, ούτε και να συνδεθεί σε κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται περιοδικά από το δίκτυο.

**ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΞΕΧΩΡΙΣΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ****Περιγραφή εξαρτημάτων:**


- |                               |                                             |                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| 1. Υποδοχή USB (5 V DC/2.0 A) | 4. Κουμπί ελαφρού ξεφουσκώματος (  )        | 7. Βαλβίδα 2 σε 1   |
| 2. Κουμπί φουσκώματος (  )    | 5. Υποδοχή καλωδίου εναλλασσόμενου ρεύματος | 8. Καλωδίο AC       |
| 3. Κουμπί ξεφουσκώματος (  )  | 6. Καπάκι Θηκης καλωδίου                    | 9. Φουσκωτο κρεβατι |

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Τα σχέδια είναι μόνο για σκοπούς. Ενδεχεται να μην απεικονίζουν το ακριβές προϊόν. Δεν είναι σε φυσική κλίμακα. Λόγω της πολιτικής συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων της, η Intex διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των προδιαγραφών και της εμφάνισης, κάτι που ενδέχεται να οδηγήσει σε ενημερώσεις του εγχειριδίου οδηγιών, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.




**ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ**

**ΦΟΥΣΚΩΜΑ****311  
IO**

1. Ξεδιπλώστε το φουσκωτό στρώμα. Ανοίγεται το καπάκι της θήκης του καλωδίου. Βλεπτετε σχήμα (1).

**ΣΧΗΜΑ (1)**

2. Συνδέστε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος στην υποδοχή της αντλίας και, στη συνέχεια, συνδέστε το σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος. Βλεπτετε σχήμα (2 & 3).

**ΣΧΗΜΑ (2)****ΣΧΗΜΑ (3)**

3. Πιέστε το κουμπί φουσκώματος () για να φουσκώσετε. Βλεπτετε σχήμα (4).

**ΣΧΗΜΑ (4)**

4. Όταν το φουσκωτο στρωμα γεμισει αερα στο επιπεδο που επιθυμητε, ξαναπιεζετε τον διακοπη  προς την αντιθετη φορα για να σβησει.

**Σημειωση:** Η αντλία θα απενεργοποιηθεί αυτόματα, μετά από περίπου πεντέμισι λεπτά λειτουργίας, εφόσον παραμείνει χωρίς επίβλεψη.

5. Ξαπλώνετε στο στρώμα και ελεγχετε την ευσταθεια του.

6. Σε περίπτωση που η επιφάνεια ύπνου αποδειχθεί υπερβολικά σκληρή, προσαρμόστε την σκληρότητα, πιέζοντας το κουμπί ελαφρού ξεφουσκώματος () προκειμένου να απελευθερωθεί κάποια ποσότητα αέρα. Επαναλάβετε, ώσπου να επιτευχθεί η επιθυμητή σκληρότητα του στρώματος. Βλεπτετε σχήμα (5). Αν μετά απο αυτή την διαδικασία το φουσκωτο σας κρεβατι γινει πολυ μαλακο, επαναλαμβάνετε τις κινήσεις που περιγράφονται απο την παραγραφο #3 εως την #6.


**ΣΧΗΜΑ (5)****ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ**

Μην αποσυνδέετε ποτέ το καλώδιο ρεύματος από την αντλία ενώ η αντλία βρίσκεται σε λειτουργία.  
Απενεργοποιήστε πρώτα την αντλία προτού να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος.

**ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΟΝ ΤΠΟΠΟ ΦΟΥΣΚΩΜΑΤΟΣ**

- Όταν δεν υπάρχει διαθέσιμη πρίζα, τότε μπορείτε να συνδέσετε μια συμβατική ποδοκίνητη ή χειροκίνητη αντλία αέρα στη βαλβίδα 2 σε 1 για να φουσκώσετε.
- Τραβήξτε το καπάκι φουσκώματος της βαλβίδας 2 σε 1 προς τα έξω και εισάγετε το στόμιο της αντλίας αέρα στη βαλβίδα για να φουσκώσετε ο φουσκωτό στρώμα. Βλεπτετε σχήμα (6).

**Σημειωση:** Φουσκώνετε μόνο με φουσκωτήρα χαμηλής πίεσης. Μην Φουσκωνετε παραπανω απο οσο χρειαζεται. Η πληρωση θα πρεπει να πραγματοποιειται μονο με κρυο αερα.

**ΣΧΗΜΑ (6)****ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ**

# ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ


Σωστο φουσκωμα του στρωματος αερα.

Οι περιβαλλουσες θερμοκρασιες του αερα επηρεαζουν την εσωτερικη πιεση του στρωματος αερα. Σε χαμηλη περιβαλλουσα θερμοκρασια, ο αερας θα συσταλθει εντος του στρωματος αερα και το στρωμα αερα θα ειναι πιο απαλο: προσθεστε αερα, οπως απαιτειται. Σε υψηλη περιβαλλουσα θερμοκρασια, ο αερας εντος του στρωματος αερα θα διασταλει σημαντικα και το στρωμα αερα θα γινει σκληρο και ενδεχεται να σκασει: αποδεσμευστε αερα προς αποφυγη φθορας στο στρωμα αερα η για να ειναι πιο απαλο. Μην αφηνετε το στρωμα αερα εκτεθειμενο σε ακραιες θερμοκρασιες (θερμες η ψυχρες). Μην αφηνετε το στρωμα αερα εκτεθειμενο σε ακραιες θερμοκρασιες (θερμες η ψυχρες). Οι διαστασεις που δινονται ειναι κατα προσεγγιση και ενδεχεται να ποικιλουν εξαιτιας της θερμοκρασιας του βινυλιου και της θερμοκρασιας του αερα.

**περιπτωση, να θεωρηθουν υπευθυνοι για φθορες (οπως τρυπες) στο στρωμα αερα, οι οποιες προκληθηκαν απο αμελεια, φυσιολογικη φθορα η σχισιματα, κακη χρηση η απρο-σεξια, η απο εξωτερικους παραγοντες.**

## ΞΕΦΟΥΣΚΩΜΑ

1. Συνδέστε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος στην υποδοχή της αντλίας και, στη συνέχεια, συνδέστε το σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος. Βλέπετε σχήμα (2 & 3).
2. Πιέστε το κουμπί ξεφουσκώματος (  ) για να ξεφουσκώσετε. Βλέπετε σχήμα (7).




ΣΧΗΜΑ (7)

3. Μόλις ξεφουσκώσει σχεδόν πλήρως το φουσκωτό στρώμα, ξεκινήστε το τύλιγμα από το κάτω μέρος του προς τα πάνω, προς το σημείο όπου βρίσκεται η αντλία. Βλέπετε σχήμα (8). Πιέστε το "  " για απενεργοποίηση, μόλις ξεφουσκώσει πλήρως το φουσκωτό στρώμα. Βλέπετε σχήμα (9).

**Σημειωση:** Η αντλία θα απενεργοποιηθεί αυτόματα, μετά από περίπου πεντέμισι λεπτά λειτουργίας, εφόσον παραμείνει χωρίς επίβλεψη. Σε περίπτωση που εξακολουθήσει να υπάρχει αέρας μέσα στο στρώμα, επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 3.



ΣΧΗΜΑ (8)



ΣΧΗΜΑ (9)

4. Αποσυνδέστε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος από την αντλία, τοποθετήστε το μέσα στη θήκη καλωδίου και κλείστε το καπάκι.

# ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

**ΕΠΙΛΟΓΗ ΞΕΦΟΥΣΚΩΜΑΤΟΣ**

1. Σε περίπτωση που δε διατίθεται ηλεκτρικό ρεύμα, ανοίξτε τη θήκη καλωδίου και ξεβιδώστε το καπάκι της βαλβίδας εξάτμισης για να απελευθερωθεί ο αέρας. Βλεπτετε σχήμα (10). Ξεκινήστε το τύλιγμα του φουσκωτού στρώματος από την πλευρά των ποδιών προς την πλευρά του κεφαλιού, όπου βρίσκεται η αντλία, προκειμένου να αφαιρεθεί όλος ο αέρας. Ξανακλείστε το καπάκι της βαλβίδας εξάτμισης.



**ΣΧΗΜΑ (10)****ΥΠΟΔΟΧΗ USB**

Τάση εξόδου: 5 V DC / 2.0 A

Κατάλληλη για φόρτιση έξυπνων κινητών τηλεφώνων, ταμπλετών και φορητών συσκευών ήχου.

**ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**

1. Ξεφουσκώνετε το προϊόν ακολουθώντας τις οδηγίες ξεφουσκώματος.
2. Διατηρείτε το φουσκωτό στρώμα-κρεβάτι σε καθαρό και στεγνό περιβάλλον.
3. Απλωστε το κρεβάτι οριζοντία με την μεριά αναπαύσεως να κοιτάζει προς τα πάνω και ακολουθήστε τα βήματα διπλώματος στις φιγούρες (11 - 15). Το διπλώνετε πολύ προσεκτικά και χαλαρά, χωρίς να προκυπτουν ζαρες. Αποφεύγετε να το δένετε σφιχτά, έτσι ώστε να το προστατεύετε από τυχόν φθορές.

**ΣΧΗΜΑ (11)****ΣΧΗΜΑ (12)****ΣΧΗΜΑ (13)****ΣΧΗΜΑ (14)****ΣΧΗΜΑ (15)**

4. Βγαζετε το καλωδίο AC από την πρίζα και το τοποθετείτε ξανά στη θήκη του, κλείνοντας καλά το καπάκι.
5. Βάλτε το φουσκωμένο στρώμα στη θήκη του και φυλάξτε το σε ξηρό και δροσερό μέρ.

©2018 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal - The Netherlands  
www.intexcorp.com



# ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ